

2018年2月6日

W(ダブル／2本)ランプでパワー2倍※1

## 光美容器「光エステ」ES-WP80を発売

お手入れ頻度をより少なく。1回目から効果実感、スペスペ肌へ※2



品名	光美容器
品番	ES-WP80
愛称	光エステ(ボディ&フェイス用)
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	3月21日
月産台数	1,500台

パナソニック株式会社は、自宅でムダ毛ケアが出来る光美容器「光エステ」の新製品ES-WP80を3月21日に発売します。

当社調査によると、家庭用ムダ毛ケア(レーザー・IPL\* 光美容器)機器市場は、2014年から2016年で約1.2倍伸長し、その中でも光美容器は安定して成長しています。

本製品は、光源となるランプを2本にして総光量を従来品の2倍※1にした「W(ダブル／2本)ランプ」を新たに搭載し、お手入れの頻度を減らします。1回の照射で2本のランプが連続発光し1照射あたりの刺激を低減させることで肌へのやさしさに配慮しました。またヘッドの照射面積を8.3cm<sup>2</sup>と従来品の約1.5倍※3に拡大し、さらに照射間隔を約2.1秒※4から最短約1.4秒※5に短縮することでスピーディなムダ毛ケアを実現しました。加えて、光の刺激が古い角質を剥がしやすくするため、使い続けることでキメ感のある明るい素肌に導きます。※6

当社は本製品により、ご自宅でできる本格的なムダ毛ケアを提案します。

### <特長>

1. 「W(ダブル／2本)ランプ」でパワー2倍※1お手入れ頻度を2週間に1回に低減※7
2. 照射面積が約1.5倍※3ワイドな照射面と、最短約1.4秒※5の照射間隔で1回あたりのお手入れ時間を短縮

※1:当社2017年発売ES-WH95との光量比較(フラッシュ出力レベル5の時)

※2:当社調べ。フラッシュ出力レベル5で使用後2週間で、ムダ毛の目立ちにくいスベスベ肌になってきたことを実感

※3:当社2017年発売ES-WH95の照射面積5.4cm<sup>2</sup>との比較

※4:当社2017年発売ES-WH95のフラッシュ出力レベル1の時

※5:フラッシュ出力レベル1の時。フラッシュ出力レベル5の時は約3秒間隔

※6:キメが整うことによる肌の見え方(頬での評価 当社調べ)

※7:お手入れ開始から最初の2カ月。顔は1週間に1回

●本商品は、医療機器ではありません。永久脱毛とは異なります。

●効果には個人差があります。

## 【お問い合わせ先】

パナソニック 理美容・健康商品ご相談窓口  
フリーダイヤル 0120-878-697(受付9時から20時)

## 【特長】

### 1. 「W(ダブル／2本)ランプ」でパワー2倍※1お手入れ頻度を2週間に1回に低減※7

新たに「W(ダブル／2本)ランプ」を搭載し、2倍※1のハイパワーを実現しました。1回の照射で2本のランプを連続発光させることで、総光量はそのままに1照射あたりの刺激を低減させ、肌にやさしく照射します。これまでワキ・ビキニラインのお手入れは1週間に1回必要でしたが、本製品では顔を除く全身のお手入れが2週間に1回とお手入れ頻度が少なくなりました※7。



### 2. 照射面積が約1.5倍※3ワイドな照射面と、最短約1.4秒※5の照射間隔で1回あたりのお手入れ時間を短縮

ヘッドの照射面積を8.3cm<sup>2</sup>と従来品の約1.5倍※3に拡大し、さらに照射間隔を約2.1秒※4から最短約1.4秒※5に短縮することでスピーディなムダ毛ケアを実現しました。



### 3. その他特長

#### ■新たに「肌検知センサー」を搭載

お手入れ前にヘッドを肌に当てるとき、肌色に合わせたおすすめのフラッシュ出力レベルをお知らせします。

お手入れ中も、肌に密着していない場合や、色の濃いものには照射しません。



おすすめレベルを参考に、照射時のレベルは自分で選択可能



#### ■顔のムダ毛ケアをしながら、美肌ケア

光の刺激によって古い角質が剥がれやすくなるため、使い続けることでキメ感のある明るい素肌に導きます。※6

#### ■キメ感のある肌へ



#### ■明るい肌へ



### 【仕様一覧】

品名/愛称	光美容器／光エステ(ボディ&フェイス用)
品番	ES-WP80
本体色	−P(ピンク調)
電源方式	交流式
消費電力	約75W(照射準備時)
照射回数	約30万回(Wランプトータル発光回数:約60万回) フラッシュ出力レベル5の時
連続使用回数	約600回
アタッチメント	ボディ用／フェイス用／ビキニライン用
本体寸法	高さ24.9cm × 幅7.9cm × 奥行5.6cm
本体質量	約402g(ACアダプター、電源コード含まず)
使用可能部位	アシ、ウデ、ワキ、手、顔、ビキニライン
電源・電圧	AC100-240 V(自動電圧切替付) 50-60 Hz
付属品	ポーチ

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。